

## SANYO refrigerator/freezer 보정 방법

### 패스워드 입력

1. 위 화살표를 5초간 누른다
2. 위 화살표를 F06이 나올때 까지 누른다.
3. SET 키를 누른다
4. 위,아래 화살표 키를 이용하여 384를 셋팅한다.
5. SET 키를 누른다

F00 이 표시됨  
F06 이 표시됨  
000 이 표시됨  
384 가 표시됨

### 냉장고 온도 보정

1. 위 화살표를 5초간 누른다.
2. 위 화살표를 F07이 나올때 까지 누른다.
3. SET 키를 누른다.
4. 위,아래 화살표 키를 이용하여 원하는 값을 입력한다.
5. SET 키를 누른다.

F00 이 표시됨  
F07 이 표시됨  
00.0 (원래 값) 이 표시됨

### 냉동고 온도 보정

1. 위 화살표를 5초간 누른다.
2. 위 화살표를 F08이 나올때 까지 누른다.
3. SET 키를 누른다.
4. 위,아래 화살표 키를 이용하여 원하는 값을 입력한다.
5. SET 키를 누른다.

F00 이 표시됨  
F08 이 표시됨  
00.0 (원래 값) 이 표시됨

### 패스워드 해제

1. 위 화살표를 5초간 누른다
2. 위 화살표를 F06이 나올때 까지 누른다.
3. SET 키를 누른다
4. 위,아래 화살표 키를 이용하여 000을 셋팅한다.
5. SET 키를 누른다

F00 이 표시됨  
F06 이 표시됨  
000 이 표시됨  
000 가 표시됨